

Objet :

Machine à affranchir UNITY

Type de document :

Mode d'emploi



Balance

Bouton OK pour valider

Insérer enveloppe ici

- Appuyer sur le bouton marche. Le code pin est **1234**
- Par défaut la machine est sur lettre verte pour changer il faut appuyer sur le bouton MEM



Ici

- Sélectionner le mode d'envoi à l'aide des flèches :
PRIOR FR : lettre prioritaire
LR FR : lettre recommandée



- Il suffit ensuite de poser la lettre sur la balance quand le poids s'affiche l'insérer dans la fente en bas en veillant à ce que le coin de l'enveloppe soit bien dans le coin de la fente.
- L'empreinte va alors s'imprimer
- Pour affranchir une autre enveloppe (si le poids est différent) il suffit juste de la poser sur la balance et renouveler l'opération